

Инструкция по замене устройства защиты УЗД-8 на УЗД-8Р

Для замены УЗД-8 на УЗД-8Р необходимо произвести следующие действия:

1. Промаркировать подключенные к клеммам УЗД-8 провода или записать порядок их подключения.
2. Демонтировать УЗД-8.
3. Установить на место УЗД-8 УЗД-8Р.
4. Подключить УЗД-8Р в соответствии с обозначением клемм. Провод с клеммы «К» УЗД-8 подключить к клемме «Об». Клемму «НО» соединить с клеммой «N» перемычкой.

